

Anleitung

13022050

Pedalo[®] Kinderkarussell 50

Anleitung bitte **vor** der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Allgemeine Informationen und Warnhinweise:

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen.

Achten Sie darauf, dass beim Drehen keine Hindernisse in der Nähe stehen, an denen das Kind sich anstoßen und verletzen kann.

Kinder niemals über die von dem Kind selbst tolerierte Geschwindigkeit beschleunigen.
Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

Das Karussell immer nur im Sitzen oder Knien benutzen.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteingüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden.

Das Gerät ist für eine Benützung ab einem Alter von 1 Jahren bestimmt

Die maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg

Zubehör: Pedalo-Paddel (17005000) zum Abstoßen



User manual

13022050

Pedalo[®] Turntable 50

Before using the device for the first time (or before starting with assembly), please **read instruction completely** and keep it.

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Important information and warning hints:

Warning! The device is to be used with caution, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. In case of doubt first use the device only with assistance and/or appropriate protective equipment.

Warning! To be used only under the direct supervision by an adult.

Warning! Only use device on level ground with even and firm surfaces.

When turning, make sure that there are no obstacles nearby that could touch or injure the child.

Never accelerate children beyond the speed tolerated by the child itself.

Otherwise there is a risk of injury!

Always use the Turntable while sitting or kneeling.

Warning! The packing is not part of the product and have to be disposed.

Warning! The device is only to be used for the purposes described in this user manual.

After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary.

Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately.

Protect item from damp and wet.

The product is made of natural birch or beech wood. Differences in color, structure, grain, small included knots or scars, prove the genuineness of the material and therefore show no reduction in quality.

Maintenance and cleaning:

Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based, acidic or abrasive detergents.

This device is meant for using from persons at the age of 1 up.

Maximum weight capacity: 100 kg

Accessory: Pedalo-Scooter Board Paddle (17005000) to push off.

